Prijenosni mini pisač za priznanice

MicroPOS LK-P58

Priručnik za korisnika

Čuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu

Upozorenje

Nije dozvoljeno mijenjati niti jedan dio ovog priručnika bez prethodne suglasnosti. Tvrtka zadržava pravo izmjene tehnologije, softwarea i uređaja. Obratite se distributeru za dodatne informacije o proizvodu. Nije dozvoljeno kopirati ili prenositi niti jedan dio sadržaja bez prethodne službene dozvole.

Napomena

Pažljivo pročitajte ovo poglavlje prije nego počnete ispisivati.

Sigurnosna napomena

- Pisač ima svoju bateriju profesionalne kvalitete i adapter za napajanje. Koristite li neke druge, možete prouzročiti oštećenje proizvoda, curenje baterije, požar ili eksploziju.
- Ne koristite li pisač duže vrijeme, izvadite bateriju jer u suprotnom može procuriti.
- Tekući elektrolit baterije je korozivan. Dospije li na kožu ili odjeću zbog nepravilne upotrebe, odmah isperite vodom. Dospije li u oči, dobro ih isperite vodom i obratite se liječniku.
- Ne otvarajte odjeljak za papir dok traje ispis ili je upravo završio. Ne dodirujte glave za ispis jer su vrele pa se možete opeći.
- Utikač kabela za napajanje ujedno služi i za isključivanje uređaja pa neka utičnica bude na dohvat ruke.


Napomene za upotrebu

- Držite pisač podalje od vode jer se u suprotnom može oštetiti.
- Ne otvarajte odjeljak za papir dok traje ispis jer možete prouzročiti kvar.
- Ne odvajajte utikač kabela iz priključka COM za vrijeme rada jer može doći do gubitka podataka.
- Koristite li vezu Bluetooth, pisač ne smije biti udaljen više od 10 m od računalnog uređaja jer tada ispis nije moguć.
- Raspon radne temperatura pisača je od 0^{o} do 45^{o} C. Niže ili više temperature mogu se nepovoljno odraziti na kvalitetu ispisa.
- Loša kvaliteta papira ili dugotrajno uskladišten papir mogu narušiti kvalitetu ispisa.
- Bateriju pisača napunite kada se isprazni jer ćete tako osigurati dugotrajnost baterije. Baterija je predviđena za više od 500 ciklusa punjenja i pražnjenja. Ipak, performanse baterije opadaju protokom vremena.

Napomene za skladištenje

- Pisač skladištite na temperaturama od -10^{o} do 60^{o} C i vlazi od 10% ~ 80%.
- Skladište li pisač duže vrijeme, izvadite bateriju i spremite je odvojeno jer u suprotnom baterija može procuriti i oštetiti pisač.
- Skladištite li bateriju duže od 3 mjeseca, napunite je kada se vratite u pisač kako biste izbjegli oštećenje zbog samopražnjenja.
- Koristite kvalitetan termo papir želite li čuvati priznanice duže vremena.
- Ne skladištite papir na mjestima gdje je temperatura visoka. Otvoreno pakiranje papira skladištite u hladnom prostoru.

Opis pisača





Funkcije i značajke

Ispis

Način ispisa: izravni termo
Širina papira: 58 mm
Rezolucija: 8 točaka (203 dpi)
Znakova po retku: 384 točke/redak
Brzina ispisa: 70 mm/s
Debljina papira: 0.06~0.08 mm
1D Bar kod: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13) JAN8(EAN8)/
CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128;
Znakovi: kineski GB18030

Fizički parametri

Dimenzije: 92.5 x 75.5 x 37 mm (D x Š x V)
Bruto težina: 0.19 kg (bez role papira)
Promjer role papira: 30 mm
Sučelje: Bluetooth+USB+ serijsko

Uvjeti okoline


Radna temperatura: 0°C~45°C
Vlaga u radu: 10%~80%
Temperatura za skladištenje: -10°C~60°C
Vlaga za skladištenje: 10%~90%

Ostale značajke


Rukovanje papirom: jednostavno ulaganje
Senzor kraja papira: Indikator stanja treperi kada ponestane papira
Upravljanje: Kompatibilno sa skupom naredbi ESC/POS
Napajanje: punjiva litij ionska baterija 2000 mAh
Punjenje: brzo punjenje, do punog kapaciteta za 1 do 4 sata
Trajanje jednog punjenje dovoljno za ispis 25% stupca dužine 90 m; na čekanju duže od 7 dana. Performanse baterije opadaju protokom vremena

Upotreba

Priprema
Stavite bateriju



Stavite rolu papira



Osnovne funkcije

Pokretanje
Držite pritisnut gumb POWER dok je pisač isključen. Uređaj se pokreće, a indikator napajanja zasvijetli.

Mirovanje
Kada kapacitet baterija padne ispod određene vrijednosti, pisač prelazi u stanje mirovanja. Indikator napajanja ne svijetli, a indikator stanja svijetli. Pisač ne ispisuje.

Isključivanje
Držite pritisnut gumb POWER jednu sekundu. Pisač se isključuje, indikatori ne svijetle.

Samoispitivanje
Pritisnite gumb FEED dok je pisač isključen, a zatim pritisnite gumb POWER i otpustite gumb FEED. Na papiru će se ispisati stanje i postavke pisača.

Na čekanju

Kako biste uštedjeli bateriju, pritisnite gumb POWER dok ne ispisujete.

Napomena: Pisač ne radi i ne prima podatke dok indikator napajanja ne svijetli, a indikator stanja svijetli. Želite li ispisivati, pritisnite gumb POWER.

Ispitivanje pisača

Pisač možete ispitati pomoću CDa koji ste dobili.

Veza Bluetooth

Na pisaču možete ispisivati s uređaja koji imaju funkciju Bluetooth: ručni terminal, prijenosno računalo i drugi terminali POS.

Pisač MicroPOS LK-P58 kompatibilan je s verzijom 2.0 Bluetooth, a radi na udaljenosti do 10 m. Unaprijed zadano ime Bluetooth za pisač je "Bluetooth printer", a lozinka BT-PIN je 123456. Ime i lozinku možete promijeniti pomoću programa za ispitivanje pisača (POS TEST software).

Glavni uređaj treba upariti s prijenosnim pisačem prije nego nastavite rad. Uparivanje pokreće glavni uređaj.

Postupak:

1. Pokrenite pisač.
2. Glavni uređaj traži ime vanjskog uređaja Bluetooth Name.
3. Označite pisač Bluetooth Printer vidite li nekoliko pisača Bluetooth.
4. Upišite lozinku 123456.
5. Uparivanje završeno.

Detaljnije upute za uparivanje potražite u priručniku za Bluetooth.

Prijenosni pisač je uključen dok traje uparivanje.

Napomena: Ne uspijevate li promijeniti ime BT-name, ne pokrećite istovremeno više pisača.

Indikatori i zujalo

Dva su indikatora na pisaču: POWER (napajanje) i STATUS (stanje). Njihove funkcije opisuju se u nastavku.

Indikator STATUS

Indikator STATUS svijetli postojano: pisač je spreman za ispisivanje.

Indikator STATUS bljesne jednom, indikator POWER bljesne jednom u trajanju od 1.2 sekunde - nema papira, alarm zuji.

Indikator POWER bljesne dvaput: - pregrijana glava za ispis, pisač prestaje raditi.

Indikator POWER

Indikator POWER bljeska - punjenje baterije u toku.

Indikator STATUS svijetli - baterija napunjena do kraja.

OPREZ

Ovo je proizvod razine A i može prouzročiti radijske smetnje u radnom okruženju. U tom slučaju, poduzmite mjere kako biste otklonili smetnje.

Proizvođač ima pravo izmijeniti sadržaj priručnika bez najave.