MicroPOS 1D/2D stolni bar kod č. DS-2DD

Kratke upute za podešavanje

Ovaj vodič sadrži konfiguracijske QR kodove za osnovno podešavanje uređaja. **Kodove očitavajte izravno skenerom.**

Osnovno podešavanje

Redoslijed: 1) očitajte Početak podešavanja, 2) željenu postavku, 3) Završetak podešavanja.

Ulazak i izlazak iz načina podešavanja



Početak podešavanja



Završetak podešavanja

1. Vraćanje zadanih postavki



Vrati zadane postavke

2. Postavke sučelja



USB HID



USB COM



RS232

3. Završni znak / sufiks



Dodaj sufiks CR



Dodaj sufikse CR + LF



Dodaj sufiks TAB

4. Brzina prijenosa (baud rate)



9600



115200

Dekodiranje i jezik

Konfiguracijski QR kodovi na ovoj stranici mijenjaju dostupne simbologije i jezičnu postavku uređaja.

5. Upravljanje dekodiranjem



Omogući 1D simbologije



Onemogući 1D simbologije



Omogući 2D simbologije



Onemogući 2D simbologije

6. Jezik / raspored tipkovnice



SAD



Francuska



Španjolska



Rusija - CP1251



Rusija - KOI8-R



Vijetnam



Hrvatska

Napomena: prikazane postavke i konfiguracijski kodovi preneseni su iz dostavljenog kratkog vodiča za uređaj.