

Bežični čitač bar koda 2D Bluetooth i 2.4G

Priručnik za korisnika

Uređivanje znakova ASCII

Podrška za funkcijske i kompozitne kodove

Podržano 25 jezika

Vremenski sustav

Svjetlosni indikator stanja Bluetooth: plavi, svjetlosni indikator stanja 2.4G: zeleni

V6.6-2D

1. Vraćanje zadanih postavki

Zadane postavke: Bluetooth-HID, trenutno slanje, gumb, oznaka kraja = CR.



Vrati zadano

2. Krenimo - Bluetooth

Za Android, IOS

1. Pritisnite gumb kako biste pokrenuli skener. Crveno indikator bljeska, a plavi svijetli, uparivanje.
2. Naziv skenera je Scanner xxx, a xxx su tri slučajne znamenke.
3. Izaberite Scanner xxx. Nakon uspješnog povezivanja, crveno indikator ne svijetli, plavi svijetli i dalje, zujalo se oglasi "Di-di".

Za Windows Preporučujemo koristite način 2.4G ili žični USB

3. Bluetooth- Upute za postavke

Bluetooth mode		
 Bluetooth-HID*	 Bluetooth-SPP	 Bluetooth-BLE
Napomena 1: Neki skeneri Bluetooth ne podržavaju način SPP.		
Brzina HID		
 HID-sporo*	 HID-brzo	
Napomena: Izgubite li podatke, odredite nižu brzinu.		
Tipkovnica IOS		
 Prikaži/sakrij tipkovnicu IOS	 Prikaži/sakrij tipkovnicu IOS dvaput pritisnite ON*	 Prikaži/sakrij tipkovnicu IOS dvaput pritisni OFF

Veza Buletooth
 Inicijalizacija veze

4. Način rada

Dva načina rada

 Trenutno slanje*	 Pohrana
---	--

- Trenutno slanje: u ovom načinu rada podaci se odmah šalju u računalo.
 - (1) Slanje uspješno: Svjetlosni indikator bljesne, zujalo se oglasi "Di".
 - (2) Slanje neuspješno: Crveni svjetlosni indikator bljesne, zujalo se oglasi "Di---en".
- Pohrana: Bar kod se sprema u skeneru, a podaci se šalju u računalo kada vam to zatreba pomoću stika ili kabela USB.

 Pokaži ukupnu pohranu (Ukupna veličina memorije)	 Pošalji podatke (Slanje podataka u računalo)
 Velika brzina slanja	 Mala brzina slanja*
 Brisanje (brisanje svih podataka u skeneru)	

1. Spremanje uspješno: Svjetlosni indikator bljesne, a zujalo se oglasi "Di-en".
 2. Spremanje neuspješno: Svjetlosni indikator bljeska, a zujalo se oglasi "Di---en". Pošaljite spremljene bar kodove u računalo, a zatim izbrišite pohranu.
 3. Slanje završeno: zujalo se oglasi "Di-do-en".
- Napomena: Podatke bar koda možete poslati i putem kabela USB.

5. Oznaka kraja

 CR	 TAB
 CR+LF	 Ništa

6. Baterija i mirovanje



Razina baterije

Postavke za isključivanje		
 20s	 2min *	 5min
 166min40s	 Bez isključivanja	 Isključivanje

■ Savjeti kada je razina baterije niska:

1. Nakon što pokrenem skener, crveni svjetlosni indikator bljesne tri puta, a zujalo se oglasi "di-di-di-di-di" ukazujući na nisku razinu baterije. Napunite bateriju.
2. Pritiskujem gumb, ali skener ne reagira. Napunite bateriju.

■ Savjeti za punjenje:

1. Punjenje u toku: crveni svjetlosni indikator bljeska.
2. Punjenje završeno: crveni svjetlosni indikator ne svijetli.

7. Postavke zujala

 Oglasi se kod uključivanja*	 Oglasi se kod isključivanja	
 Velika glasnoća*	 Srednja glasnoća	 Niska glasnoća

8. Slanje dvostrukih bar kodova

 Detekcija dvostrukih ISKLJUČENO * (šalju se dvostruki bar kodovi)	 Detekcija dvostrukih UKLJUČENO (ne šalju se dvostruki bar kodovi)
---	---

9. Promjena načina rada

Pritisnite gumb, zujalo se oglasi "Di-di-di", crveni svjetlosni indikator bljeska, a plavi svijetli ukazujući kako je uparivanje u toku. Zeleni svjetlosni indikator svijetli kada je aktivan način 2.4G.

Promjena načina rada:

1. Skenirajte bar kod za postavke

 Bluetooth*	 2.4G
---	---

2. Držite gumb pritisnut 10 sekundi

■ Opis prebacivanja

- (1) U načinu Bluetooth, držite gumb pritisnut 10 sekundi, zujalo se oglasi "Di-da-di", "Di-di-di" što znači da je prebacivanje završeno. Otpustite gumb. Zeleni svjetlosni indikator svijetli ukazujući kako je aktivan način rada 2.4G.
- (2) U načinu rad 2.4G, držite gumb pritisnut 10 sekundi. Zujalo se oglasi "Di-da-di", "Di-di-di" ukazujući kako je prebacivanje završeno. Otpustite gumb. Plavi svjetlosni indikator svijetli pokazujući kako je aktivan način rada Bluetooth-mode.

10. Krenimo - 2.4G

1. Prebacite skener u način rada 2.4g.
2. Utaknite stik.
3. Uparite stik i skener u roku od 30 sekundi!
4. Otvorite tekst, postavite kursor i skenirajte bar kod.

11. Uparivanje za 2.4G



Upari

(uparivanje skenera i stika)

Utaknite stik, skenirajte ikonu "Match"(upari) u roku od 30 sekundi.

(1) Uparivanje uspješno, zujalo se oglasi "Di-da-di", "Di-di-di".

(2) Uparivanje neuspješno, zujalo se oglasi "Di---en".

U načinu rada 2.4g, podržane su dvije mreže:

(1) Jedan-na-jedan: jedna skener, jedan stik.

(2) Mnogo-na-jedan: nekoliko skenera, jedan stik.

12. Sučelje za postavke (stik, kabel USB)



USB-HID



USB-COM

Napomena: U načinu USB-COM morate koristiti software za primanje podataka putem serijskog priključka.



Žični -USB-UKLJUČENO*



Žični -USB-ISKLJUČENO

13. Česta pitanja

1. PITANJE: Ne mogu se povezati/pronaći skener "Scanner xxx"?

Uzrok: Skener nije u načinu rada "Bluetooth HID".

Rješenje: Izbrišite upareni skener, redom skenirajte bar kod 1 i 2 u nastavku i ponovite uparivanje.



1. Vрати задано



2. Inicijalizacija veze

2. PITANJE: U načinu rada 2.4G ne mogu poslati podatke?

Uzrok: 1. Nije upareno. 2. Odredite način za pohranu. 3. Stik je podešen za USB-COM.

Rješenje: Izvadite stik i redom skenirajte bar kodove 1234 u nastavku u roku od 30 sekundi.



1. Vрати задано



2,2.4G



3. Upari



4,USB-HID



Hrvatski